

KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION AIRFLEX

Model: 8342



PARAMETRY:

- **Ref. artiklu:** ZY909
- **Napětí:** 220-240 V
- **Frekvence:** 50-60 Hz
- **Výkon:** 1300-1500 W
- **Třída II** - dvojitá izolace
- **Funkce:** 3 teploty / 3 rychlosti / studený vzduch
- **Sklopná konstrukce:** 90° / 180°
- Otočný napájecí kabel proti zamotání
- Světelný indikátor provozu

BALENÍ OBSAHUJE: multifunkční stylingový fén, vzduchová tryska, kulatý kartáč, oválný kartáč, nástavec pro narovnání vlasů, levý a pravý automatický natáčecí nástavec.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím si návod pečlivě přečtěte a uschovejte. Přístroj je určen k sušení a stylingu lidských vlasů. Nepoužívejte jej na paruky, zvířecí srst ani jiné materiály. Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin a nepoužívejte jej v blízkosti van, umyvadel nebo nádob s vodou. Nedotýkejte se jej mokřkýma rukama. Po použití v koupelně vždy odpojte přístroj ze zásuvky. Kabel neodpojujte tahem za šňůru a nepřenášejte přístroj držením za kabel. Pokud je kabel nebo jiná část poškozená, zařízení nepoužívejte. Povrch a nástavce se mohou během provozu zahřívat - hrozí nebezpečí popálení. Uchovávejte mimo dosah dětí a nenechávejte přístroj bez dozoru.



- 1 – Tělo přístroje
- 2 – Vzduchová tryska
- 3 – Oválný kartáč
- 4 – Kulatý kartáč
- 5 – Narovnávací nástavec
- 6 – Automatické natáčecí nástavce levý a pravý

Zapnutí a používání

Před použitím zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům na štítku přístroje. Kabel zcela rozviňte a zapojte přístroj do vhodné zásuvky. Pomocí ovládacích tlačítek zvolte požadovanou teplotu a rychlost proudění vzduchu. Přístroj se zahřeje během několika sekund.

Pro výměnu nástavce stiskněte uvolňovací tlačítko u těla přístroje, sejměte použitý nástavec a nasadte nový, dokud nezacvakne.

Použití nástavců

Vzduchová tryska: Směřuje proud vzduchu na menší části vlasů. Je vhodná pro přesné sušení nebo tvarování konečků.

Oválný kartáč: Pramen vlasů natočte kolem kartáče a pomalu táhněte pro hladký styling, objem nebo jemné vlny.

Kulatý kartáč: Ideální pro sušení a dodání objemu v jednom kroku. Zanechává vlasy přirozeně hladké a lesklé.

Narovnávací nástavec: Pročesávejte vlasy od kořínek ke konečkům ve směru proudění vzduchu pro hladký a upravený vzhled.

Automatické natáčecí nástavec: Vložte pramen vlasů k otvoru nástavce. Proud vzduchu jej automaticky natočí. Několik sekund podržte a poté jemně uvolněte.

Sklopná konstrukce

Rukojeť lze sklopit do úhlu 90° pro pohodlnější použití při sušení nebo pro úsporné skladování.

Vypnutí

Po použití přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky bez tahání za kabel. Před sejmutím nástavců nebo uložením nechte přístroj i příslušenství zcela vychladnout. Kabel neomotávejte kolem těla přístroje.

Čištění

Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. Tělo přístroje a nástavce čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. **Udržujte vstupní a výstupní mřížky vzduchu čisté, aby byl zajištěn správný průtok vzduchu.** (vzduchový filtr ve spodní části) Přístroj skladujte na suchém místě mimo zdroje tepla a vlhkosti.

Záruka

Na přístroj je poskytována **záruka 24 měsíců** od data zakoupení. Záruka se vztahuje na **defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou**. Nevztahuje se však na škody vzniklé **nevhodným použitím přístroje** ani na **otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem**.

Při **prodeji obchodnímu subjektu** (právnícká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na **12 měsíců** ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

- **potvrzení o nákupu,**
- **řádně vyplněný záruční list** s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION AIRFLEX

Model: 8342



PARAMETRE:

- **Ref. materiálu:** ZY909
- **Napätie:** 220-240 V
- **Frekvencia:** 50-60 Hz
- **Výkon:** 1300-1500 W
- **Trieda II** - dvojitá izolácia
- **Funkcia:** 3 teploty / 3 rýchlosti / studený vzduch
- **Sklopná konštrukcia:** 90° / 180°
- Otočný napájací kábel proti zamotaniu
- Svetelný indikátor prevádzky

BALENIE OBSAHUJE: multifunkčný stylingový fén, vzduchová tryska, okrúhla kefa, oválna kefa, nadstavec na narovnanie vlasov, ľavý a pravý automatický natáčací nadstavec.

Bezpečnostné upozornenie

Pred použitím si návod pozorne prečítajte a uschovajte. Prístroj je určený na sušenie a styling ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na parochne, zvieraciu srst' ani iné materiály. Prístroj nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín a nepoužívajte ho v blízkosti vaní, umývadiel alebo nádob s vodou. Nedotýkajte sa ho mokkými rukami. Po použití v kúpeľni vždy odpojte prístroj zo zásuvky. Kábel neodpájajte ťahaním za šnúru a neprenášajte zariadenie za kábel. Ak je kábel alebo iná časť poškodená, prístroj nepoužívajte. Povrch a nadstavce sa môžu počas prevádzky zahrievať - hrozí nebezpečenstvo popálenia. Uchovávajte mimo dosahu detí a nenechávajte prístroj bez dozoru.



- 1 – Telo prístroja
- 2 – Vzduchová tryska
- 3 – Oválna kefa
- 4 – Okrúhla kefa
- 5 – Narovnávací nadstavec
- 6 – Automatické natáčacie nadstavce ľavý a pravý

Zapnutie a používanie

Pred použitím skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá údajom na štítku prístroja. Kábel úplne rozviňte a zapojte prístroj do vhodnej zásuvky. Pomocou ovládacích tlačidiel zvolte požadovanú teplotu a rýchlosť prúdenia vzduchu. Prístroj sa zahreje v priebehu niekoľkých sekúnd.

Pre výmenu nadstavca stlačte uvoľňovacie tlačidlo pri tele prístroja, odstráňte použitý nadstavec a nasadte nový, kým nezacvakne.

Použitie nadstavcov

Vzduchová tryska: Smeruje prúd vzduchu na menšie časti vlasov. Je vhodná na presné sušenie alebo tvarovanie končekov.

Oválna kefa: Prameň vlasov natočte okolo kefy a pomaly ťahajte pre hladký styling, objem alebo jemné vlny.

Okrúhla kefa: Ideálna na sušenie a dodanie objemu v jednom kroku. Zanecháva vlasy prirodzene hladké a lesklé.

Narovnávací nadstavec: Prečesávajú vlasy od korienu ku končekom v smere prúdenia vzduchu pre hladký a upravený vzhľad.

Automatické natáčacie nadstavec: Vložte prameň vlasov k otvoru nadstavca. Prúd vzduchu ho automaticky natočí. Niekoľko sekúnd podržte a potom jemne uvoľnite.

Sklopná konštrukcia

Rukoväť je možné sklopiť do uhla 90° pre pohodlnejšie použitie pri sušení alebo pre úsporné skladovanie.

Vypnutie

Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky bez ťahania za kábel. Pred odstránením nadstavcov alebo uložením nechajte prístroj aj príslušenstvo úplne vychladnúť. Kábel neomotávajú okolo tela prístroja.

Čistenie

Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť. Telo prístroja a nadstavce čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. **Udržujte vstupné a výstupné mriežky vzduchu čisté, aby bol zaistený správny prietok vzduchu.** (vzduchový filter ve spodní části) Prístroj skladujte na suchom mieste mimo zdrojov tepla a vlhkosti.

Záruka

Na prístroj je poskytovaná **záruka 24 mesiacov** od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na **defekty spôsobené chybným materiálom alebo výrobou**. Nevzťahuje sa však na škody vzniknuté **nevhodným použitím prístroja** ani na **otupenie strihacích nožov spôsobené bežnou prevádzkou**.

Pri **predaji obchodnému subjektu** (právnická alebo fyzická osoba podnikajúca) je záruka poskytovaná na **12 mesiacov** odo dňa zakúpenia.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť:

- **potvrdenie o nákupe,**
- **riadne vyplnený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátumom predaja.**