

GRATULUJEME K VÁŠMU NOVÉMU PRÍSTROJU!

Naše prístroje sú navrhované s dôrazom na motor, batériu, strihaciu hlavicu, elektroniku a dizajn.

Aby ste zo svojho nového výrobku získali maximum, venujte prosím chvíľu prečítaniu tohto návodu s pokynmi na nastavenie, používanie a údržbu. Každý výrobok je pred expedíciou kontrolovaný. Ak s ním nie ste spokojní alebo niečo nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Pre ďalšie otázky môžete napísať na adresu support@supremetrimmer.com.

Sledujte Supreme Trimmer na sociálnych sieťach: @supremetrimmer.

Ďakujeme, že ste si vybrali Supreme Trimmer.

Návod na použitie / záručný list

STR. 3: Prehľad kontúrovacieho strojčeka

STR. 4: Príslušenstvo / funkcie

STR. 5: Multifunkčný nabíjací stojan RCS777

STR. 6: Externá batéria NRG1200

STR. 7: Strihacia hlavica TB440 a TB540

STR. 8: Nastavcové hrebene

STR. 9-10: Upozornenie

STR. 11: Ďalšie informácie

STR. 12: Záruka / zákaznícky servis

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstup	100-240 V- 50/60 Hz	Celosvetové napätie
Menovité napätie	3,7 V	Výkon: 10 W
Doba nabíjania	1,5 hodiny	Doba prevádzky: 2 hodiny
Rýchlosť motora	7000-7500 ot./min	Hlučnosť: < 60 dB

PREHĽAD KONTUROVACIEHO STROJKU

- Tlačidlo zapnutia/vypnutia s LED indikátorom batérie.
- Odnímateľný systém externej batérie NRG1200.
- Štandardná DLC T-strihacia hlavica TB440 alebo hlbokozubá DLC T-strihacia hlavica TB540 podľa variantu výrobku.
- Nabíjacie konektory pre nabíjanie káblom alebo v kompatibilnom nabíjacom stojane.
- Magnetický kryt na jednoduché čistenie priestoru pod strihacou hlavicou.

Model RECHARGE ST777 je určený na presné kontúrovanie, začisťovanie línií detailnej úprave vlasov, fúzov a fúzov.

PRÍSLUŠENSTVO / FUNKCIE

- 4 nastavcové hrebene: 1,5 mm, 3 mm, 6 mm a 9 mm.
- Ochranný kryt strihacej hlavice.
- 2 nabíjacie káble.
- Olej na strihaciu hlavicu.
- Čistiaca kefka.
- Chytrý nabíjací stojan RCS777.
- 2 externé batérie NRG1200.
- Sieťový USB adaptér (podľa trhu a balenia).

RECHARGE poskytuje rýchlosť až 7500 ot./min, dobu prevádzky až 2 hodiny a ho používať s káblom aj bez kábla.

MULTIFUNKČNÝ NABÍJACÍ STOJANČEK RCS777

RCS777 umožňuje súčasne nabíjať kontúrovací strojček cez batériový vstup, **samostatnú batériu** a zariadenie kompatibilné s USB.

Strojček je možné do stojanu vložiť s nasadenou batériou aj bez nej. Zvukový signál oznámi začatie nabíjania.

Pri pripojení zariadenia do USB portu sa logo Supreme Trimmer rozsvieti na modro. Nabíjací stojan môže byť v niektorých baleniach alebo na niektorých trhoch **predávaný samostatne**.

Pri nabíjaní vždy používajte kompatibilný napájací zdroj a udržiavajte kontakty čisté a suché.

EXTERNÁ BATÉRIA NRG1200

Balenie obsahuje 2 externé batérie NRG1200.

Batériu je možné nabíjať tromi spôsobmi: pomocou USB-C kábla, samostatne v nabíjacom stojane RCS777 alebo nasadenú v strojčeku umiestnenom v nabíjacom stojane.

Pri nabíjaní batérie v strojčeku bliká LED indikátor okolo tlačidla zapnutia/vypnutia až do úplného nabitia.

Pri samostatnom nabíjaní svieti LED indikátor batérie na červeno, kým nie je batéria plne nabitá.

Pri poklese kapacity približne na 15 % začne indikátor blikat'. Vybitú batériu je možné vymeniť za nabitú stlačením uvoľňovacieho prvku.

Plné nabitie trvá približne 90 minút a poskytuje až 120 minút prevádzky.

STRIHACIA HLAVICA TB440 A TB540

Variant v čiernej, zlatej a modrej farbe je osadený štandardnou DLC T-strihacou hlavicom TB440.

Variant v červenej, bielej, acid a šedej farbe je osadený hlbokozubou DLC T-strihacou hlavicom TB540.

Hlavice sú určené na presné kontúrovanie a vytváranie ostrých línií.

Hlbokozubá TB540 je vhodná najmä pre hustejšie a hrubšie vlasy.

Pred čistením odoberte magnetický kryt pod strihacou hlavicom, odstráňte zvyšky vlasov kefkou a potom naneste 1-2 kvapky oleja.

Strojček môže byť kompatibilný aj s ďalšími strihacími hlavcami Supreme Trimmer podľa špecifikácie výrobcu.

POUŽITIE NÁSTAVCOVÝCH HREBEŇOV

Balenie obsahuje nadstavce s hrebeňmi s hrúbkou 1,5 mm, 3 mm, 6 mm a 9 mm.

Na nasadenie: vložte zuby strihacej hlavy do nadstavca a zatlačte zadnú časť nadstavca smerom nadol, kým nezacvakne.

Na odmontovanie: zdvihnite zadnú časť nadstavca a odstráňte ho zo strihacej hlavy.

Pred použitím sa uistite, že nadstavec je pevne pripevnený a nepoškodený.

Pre veľmi presné kontúry použite zastrihávač bez nadstavca. Pracujte s ľahkým tlakom a plynulými ťahmi.

UPOZORNENIE

1. Uchováajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka.
2. Nepoužívajte prístroj, ak je strihacia hlavica poškodená alebo prasknutá.
3. Pred čistením strojček vždy vypnite a odpojte od napájania.
4. Strojček nie je vodeodolný. Nenamáčajte ho ani neoplachujte pod tečúcou vodou.
5. Používajte iba kompatibilné batérie, káble a nabíjacie príslušenstvo.
6. Výrobca ani distribútor nezodpovedá za zranenie alebo škody spôsobené nesprávnym použitím.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Po každom použití strojček vypnite a odstráňte zvyšky vlasov z priestoru strihacej hlavice.
- Odstráňte magnetický kryt pod hlavicou a vyčistite priestor dodanou kefkou.
- Naneste 1-2 kvapky oleja na strihaciu hlavicu a nechajte strojček krátko bežať, **aby sa olej rovnomerne rozprestrel.**
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Pred uložením musí byť strojček, batéria aj nabíjacie kontakty čisté a suché.
- Pri dlhodobom nepoužívaní batérie pravidelne dobíjajte.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Informácie o modeli RECHARGE ST777, náhradných strihacích hlaviciach, batériách a nabíjacom stojane nájdete na webe výrobcu.

Používajte iba náhradné diely zodpovedajúce konkrétnemu variantu výrobku.

Pred objednaním náhradnej strihacej hlavice alebo batérie overte presné označenie modelu a kompatibilitu.

Web výrobcu: www.supremetrimmer.com E-mail: support@supremetrimmer.com

Model: RECHARGE ST777

ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 12 MESIACOV NA VNÚTORNÉ CHYBY.

Výrobok je po dobu 1 roka od dátumu zakúpenia chránený proti vnútorným vadám batérie, motora a elektroniky. Výrobok, u ktorého bude v záručnej dobe potvrdená výrobná vada, bude opravený alebo vymenený v súlade s platnými záručnými podmienkami.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie strihacej hlavice, tela, batérie alebo príslušenstva vzniknuté pádom, nárazom, nesprávnym použitím, zanedbanou údržbou alebo použitím nekompatibilného príslušenstva.

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com