

GRATULUJEMY Z OKAZJI ZAKUPU NOWEGO URZĄDZENIA!

Nasze urządzenia są projektowane z naciskiem na silnik, akumulator, system golenia, elektronikę i wygląd.

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego produktu, prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, zawierającą wskazówki dotyczące użytkowania, ładowania i konserwacji.

Każde urządzenie jest sprawdzane przed zapakowaniem. Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu lub coś nie działa prawidłowo, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z producentem pod adresem support@supremetrimmer.com.

Dziękujemy za wybranie Supreme Trimmer.

Instrukcja obsługi / Karta gwarancyjna

STR. 3: Opis golarki foliowej

STR. 4: Akcesoria, sposób użycia i golenie

STR. 5: Czyszczenie i konserwacja

STR. 6: Ładowanie i czas pracy

**STR. 7: Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i
części zamienne**

STR. 8: Gwarancja / obsługa klienta

PARAMETRY TECHNICZNE

Wejście	DC 5 V / 1000 mA	Napięcie wejściowe 100-240 V
Napięcie znamionowe	3,7 V	Napięcie robocze 3,2 V
Czas ładowania	około 2 godziny	Czas pracy do 2,5 godziny
Moc	8 W	Użycie bezprzewodowe i z kablem
Wodoodporność	IPX6	Golenie na mokro i na sucho
Ochrona podczas ładowania	przepięcie powyżej 5 V	Zabezpieczenie przed rozładowaniem do 3,2 V

Supreme Trimmer CRUNCH STF602 to golarka foliowa, przeznaczona do bardzo gładkiego wykończenia krótkich włosów na głowie i zarostu na twarzy.

Podstawowe funkcje urządzenia:

- wyświetlacz LCD pokazujący pozostały poziom naładowania akumulatora w procentach
- złącze do ładowania z dwoma pinami oraz podstawka ładująca
- przełącznik włączania i wyłączania
- osłona ostrza
- folie hipoalergiczne SB63
- wewnętrzne ruchome ostrza pod foliami

Urządzenie można używać zarówno z podłączonym kablem, jak bezprzewodowo. Dzięki stopniowi ochrony IPX6 nadaje się do golenia na sucho i na mokro.

Zawartość opakowania:

- osłona ostrza
- podstawka do ładowania
- etui podróżne
- 3 różne szczoteczki do czyszczenia
- 2 kable do ładowania

Przeznaczenie

Golarka przeznaczona jest do bardzo gładkiego golenia krótkich włosów na głowie i zarostu na twarzy. Nie nadaje się do golenia karku ani bardzo wrażliwych miejsc, ponieważ może dojść do podrażnienia skóry. Można jej używać na sucho lub na mokro, ewentualnie z pianką lub żelem do golenia.

Sposób golenia

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy folie ani ostrza wewnętrzne nie są uszkodzone ani wgniecione. Nie należy używać uszkodzonej golarki.
2. Delikatnie napnij skórę wolną ręką.
3. Przesuwaj golarkę płynnymi ruchami w górę i w dół. Ruchy okrężne mogą powodować podrażnienia.
4. Przed odłożeniem golarki należy usunąć z głowicy golącej resztki zarostu i włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie jest niezbędne do zachowania optymalnej wydajności i trwałości folii oraz ostrzy wewnętrznych.

Czyszczenie wodą

1. Włącz golarkę.
2. Trzymaj głowicę golącą pod bieżącą wodą, aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte.
3. Wyłącz golarkę, pozwól, aby woda spłynęła, a następnie dokładnie osusz głowicę golącą.

Czyszczenie szczoteczką

1. Wyłącz golarkę.
2. Zdejmij głowicę z foliami i ostrożnie wyczyść wewnętrzne ostrza oraz przestrzeń pod foliami.
3. Nie wkładaj włosia szczoteczki przez otwory w folii - może to spowodować jej uszkodzenie.
4. Po wyczyszczeniu nanieś na ostrza wewnętrzne 1-2 krople odpowiedniego oleju.

Przed ponownym montażem wszystkie części muszą być czyste i suche.

ŁADOWANIE I CZAS PRACY

Wskaźnik naładowania baterii

Po włączeniu wyświetlacz cyfrowy pokazuje pozostały poziom naładowania akumulatora w procentach.

Wskaźnik ładowania

Jeśli wskaźnik miga, należy naładować gólarzkę. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu gaśnie.

Zalecana procedura

1. Przed pierwszym użyciem naładuj gólarzkę do 100 %.
2. Pełne naładowanie trwa około 2 godzin.
3. Po pełnym naładowaniu gólarzka zapewnia do 150 minut pracy.
4. Wystarczy około 10 minut szybkiego ładowania, aby wykonać jedno standardowe golenie.
5. Gólarzka może być ładowana za pomocą kabla lub podstawki ładującej i może być używana zarówno z kablem, jak i bezprzewodowo.
6. Należy używać wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania o napięciu w zakresie 100-240 V.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie jest zabawką.
2. Nie używaj golarki, jeśli folie lub ostrza wewnętrzne są uszkodzone.
3. Przed zdjęciem głowicy golącej lub czyszczeniem golarki należy ją wyłączyć.
4. Mimo że golarka jest wodoodporna zgodnie z normą IPX6, nie należy jej ładować w wilgotnym otoczeniu i nigdy nie należy zanurzać zasilacza ani kabla ładującego.
5. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na skórę. W przypadku podrażnienia podczas golenia należy przerwać golenie.
6. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

CZĘŚCI ZAMIENNE I INFORMACJE DODATKOWE

Do tego modelu należy używać kompatybilnych folii wymiennych i ostrzy wewnętrznych przeznaczonych do systemu golenia SB63. Części zamienne należy wymieniać w przypadku uszkodzenia, przebicia folii, zauważalnego spadku wydajności lub zwiększonego podrażnienia skóry.

Więcej informacji oraz ofertę części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej producenta www.supremetrimmer.com lub u swojego sprzedawcy.

iczona gwarancja na 12 miesięcy na wady materiałowe lub produkcyjne

Produkt objęty jest gwarancją na wady materiałowe lub produkcyjne przez okres 1 roku od daty zakupu. Produkt, w przypadku którego w okresie gwarancyjnym zostanie wykazana wada produkcyjna, zostanie naprawiony lub wymieniony zgodnie z obowiązującymi warunkami gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje między innymi zwykłego zużycia folii i ostrzy wewnętrznych, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych upadkiem, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego ładowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

OBSŁUGA KLIENTA

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Strona internetowa: www.supremetrimmer.com

Kontaktując się z serwisem, prosimy podać model: CRUNCH STF602.