

GRATULUJEMY ZAKUPU NOWEGO TRYMERA!

Nasze narzędzia są projektowane z myślą o silniku, akumulatorze, ostrzu, elektronice, kolorze i wyglądzie.

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego produktu, prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Znajdziesz w niej wskazówki dotyczące użytkowania, konserwacji i bezpiecznego obsługiwanie produktu.

Każdy produkt jest sprawdzany przed zapakowaniem. Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu lub coś nie działa prawidłowo, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Produkty wyposażone w akumulator, silnik lub elementy elektroniczne mogą być objęte serwisem zgodnie z warunkami gwarancji. Dziękujemy za wybranie Supreme Trimmer.

Dane kontaktowe producenta: support@supremetrimmer.com.

Media społecznościowe: @SupremeTrimmer.

Instrukcja obsługi / Karta gwarancyjna

STR. 3: Opis trymera TORQ

STR. 4: Akcesoria / funkcje

STR. 5: Regulacja ostrza

STR. 6-7: Konserwacja ostrza i nasadek

STR. 8: Ładowanie / międzynarodowe napięcie

STR. 9: Ostrzeżenia

STR. 10-11: Dodatkowe informacje

STR. 12: Gwarancja / obsługa klienta

PARAMETRY TECHNICZNE

Wejście	DC 5 V = 1 A (100-240 V)	Moc: 5 W
Napięcie znamionowe	3,7 V	Napięcie robocze: 3,2 V
Czas pracy	210 minut	Czas ładowania: 180 minut
Akumulator	Li-ion 2500 mAh	Prędkość silnika: 7500 RPM 5%

OPIS TRYMERA TORQ

Supreme Trimmer TORQ ST741 to profesjonalny trymer do włosów, brody, ciała i wąsów. Wyposażony jest w silnik bezszczotkowy, cyfrowy/LED wyświetlacz oraz zdejmowane, ostrze z powłoką tytanową TB34D.

Podstawowe funkcje urządzenia:

- przycisk włączania/wyłączania
- wyświetlacz LED i wskaźnik stanu akumulatora/ładowania
- port do ładowania
- stacja ładująca
- dwa styki ładowania
- silnik bezszczotkowy
- zdejmowane ostrze z powłoką tytanową TB34D

Trymer jest przeznaczony zarówno do pracy bezprzewodowej, jak i z użyciem kabla. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest prawidłowo zamontowane i czyste.

AKCESORIA/FUNKCJE

Zgodnie z oryginalną instrukcją w zestawie znajdują się następujące akcesoria:

- nasadki 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm i 6 mm
- kabel USB-C
- osłona ostrza
- szczoteczka do czyszczenia
- olej do ostrzy
- stacja ładująca

Trymer TORQ ST741 zapewnia około 210 minut wydajnej pracy bezprzewodowej. Silnik pracuje z prędkością około 7500 obr./min. i nadaje się do różnych rodzajów włosów oraz brody.

Zdejmowane ostrze zapewnia precyzyjną pracę, wykończenie fryzury i regularną pielęgnację.

REGULACJA OSTRZA

1. Poluzuj trzy śruby za pomocą śrubokręta.
2. Ustaw ruchome ostrze równoległe do ostrza stałego. Zalecana odległość bezpieczeństwa między częścią ruchomą a stałą wynosi około 0,3-1,0 mm.
3. Należy sprawdzić, czy ruchome ostrze nie wystaje poza stałe ostrze. Wystające ostrze może spowodować podrażnienie lub zranienie skóry.
4. Po zakończeniu regulacji dokręć wszystkie trzy śruby.

Ważna informacja:

Standardowa bezpieczna odległość jest ustawiona fabrycznie. Bardziej precyzyjną regulację może przeprowadzać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie. Zbyt małe ustawienie może spowodować uszkodzenie skóry podczas pracy.

KONSERWACJA OSTRZA

Trymer TORQ jest wyposażony w zdejmowane ostrze TB34D. Ostrze to zapewnia precyzyjne cięcie i charakterystyczny, taper fade styl.

- Aby zdjąć, należy nacisnąć kciukiem w górę, aż ostrze się poluzuje.
- Aby usunąć resztki włosów i zarostu, należy użyć dołączonej szczoteczki do czyszczenia.
- Nanieś 1-3 krople oleju na ostrze.
- Po nasmarowaniu ostrza wciśnij go z powrotem, aż usłyszysz kliknięcie.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy ostrze jest prawidłowo założone.

Nigdy nie używaj trymera, jeśli ostrze jest pęknięte, poluzowane lub w inny sposób uszkodzone.

NASADKI

Opakowanie zawiera 4 nasadki. Zgodnie ze zdjęciami oryginału są one oznaczone jako 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm i 6 mm. Podczas użytkowania należy zawsze kierować się wartością podaną bezpośrednio na danej nasadce.

- Montaż: Wsuń zęby ostrza do nasadki i dociśnij dolną część nasadki w dół, aż mocno się osadzi.
- Demontaż: Unieś dolną część nasadki i przesun ją w kierunku przeciwnym do ostrza.
- Nasadki nadają się do stylizacji włosów, brody i wąsów o różnej długości.
- Po użyciu należy oczyścić nasadki z włosów i zanieczyszczeń.

Podczas pracy nie należy wywierać nadmiernego nacisku na skórę. Lepszy efekt zapewni płynny ruch oraz regularne czyszczenie ostrza w trakcie pracy.

ŁADOWANIE / NAPIĘCIE MIĘDZYNARODOWE

- Pełne naładowanie trwa około 180 minut. Czas pracy wynosi około 210 minut.
- Trymer można używać zarówno z kablem, jak i bez niego.
- Ładowanie można przeprowadzić bezpośrednio za pomocą kabla lub za pomocą stacji ładującej.
- Urządzenie jest przystosowane do zasilania napięciem 100-240 V i nadaje się do użytku na całym świecie.
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że zarówno port do ładowania, jak i kabel są suche i czyste.

Należy używać odpowiedniego zasilacza z wyjściem DC 5 V / 1 A. Nie narażaj stacji ładującej ani portu na działanie wilgoci.

UWAGA

1. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie jest zabawką.
2. Nie używaj trymera, jeśli ostrze jest uszkodzone lub pęknięte.
3. Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć trymer i odłączyć go od źródła zasilania.
4. Trymer nie jest wodoodporny. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy go zanurzać ani płukać.
5. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

WIĘCEJ INFORMACJI

W oryginalnej instrukcji obsługi, na stronach zawierających dodatkowe informacje, zamieszczono kody QR umożliwiające uzyskanie informacji na temat trymera TORQ, ostrzy oraz innych produktów tego producenta.

W tej polskiej wersji tekstowej nie zamieszczono kodów QR ani zdjęć. W przypadku części zamiennych zalecamy podanie modelu trymera oraz oznaczenia ostrza.

Zalecane informacje dotyczące serwisu i części zamiennych:

- Model: Supreme Trimmer TORQ Trimmer ST741
- Ostrze: zdejmowane, z tytanową powłoką TB34D
- Zasilanie: DC 5 V / 1 A
- Czas ładowania: około 180 minut
- Czas pracy: około 210 minut

PRAKTYCZNE ZALECENIA

- Po każdym użyciu usuń resztki włosów i zarostu z ostrza.
- Regularnie smaruj ostrze niewielką ilością oleju. Wystarczy 1-3 kropli.
- Przed odłożeniem nałóż osłonę na ostrze.
- W przypadku dłuższego składowania przechowuj trymer w stanie suchym i czystym.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani nadmiernej ilości wody.
- W przypadku spadku wydajności najpierw sprawdź, czy ostrze jest czyste i nasmarowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Ograniczona gwarancja na 12 miesięcy na wady materiałowe lub produkcyjne.

Zgodnie z oryginalną instrukcją na produkt przysługuje gwarancja na wady materiałowe lub produkcyjne przez okres 1 roku od daty zakupu. Produkt, w którego przypadku w okresie gwarancyjnym zostanie stwierdzona wada materiałowa lub produkcyjna, może zostać naprawiony lub wymieniony bez ponoszenia przez klienta kosztów dotyczących części ani za czynności związane z naprawą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych upadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami ostrza, korpusu urządzenia oraz akcesoriów.

OBSŁUGA KLIENTA

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Strona internetowa:

www.supremetrimmer.com

Kontakt:

Po-Pá 8:00-15:00 PST

Niniejsza polska wersja została przygotowana na podstawie dostarczonych zdjęć oryginalnej instrukcji.